


SB010 - RM641

取扱説明書

過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器

90mmピッチ銅帯母線対応製品 (地中線用・ PDS母線用・VT付)



この度は過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器 (地中線用・PDS母線用・VT付)V・UASを お買い上げ頂きまして誠に有難う御座います。

本製品は新たにハンガー方式を採用し、地中線用GR付高 圧負荷開閉器施工技術認定者であれば、UGS取付工具を 使用せず、一人で容易にお取り付けができる製品です。

御客様の施工計画に合わせ、是非お取り付けをお試し下さ い。

San-Eisha Ltd.





全関認定番号・第94号

全関東電気工事協会殿推奨認定器 JQA-QM3477 ISO-9001



四 株式会社 三英社 **樂 作** 所

目 次

		,	ハーン
\triangle	安全上の	ご注意	··· 2
1.	用	途	··· 4
2.	定格と仕	□様	··· 6
3.	お取扱	()	··1 6
	3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9	ご使用・お取扱い前の注意事項について	·17 ··18 ··18 ··19 ··19
4.	負荷側ケ	-ーブル接続材料について	26
	4. 1 4. 2 4. 3 4. 4	圧縮端子 銅帯母線カバー 端子カバー 端子カバー 屋内終端接続材料 一	26 27
5.	保守点検	きおよび更新時期について	29
	5. 1 5. 2 5. 3	外観点検 動作の確認 試験及び操作上の注意	30
6	保証期間	と保証節囲	·31

※開閉器のキャビネットへの据付方法は、同梱の「取付工事安全上のご注意書」、「『ハンガー方式』取付手順書」、および関東電気協会発行の施工技術指針をご参照下さい。

安全上のご注意

- ●ご使用の前に必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくご使用下さい。
- ●安全にご使用頂くために、本器の取扱は十分な知識と技能を有する人が行って下さい。
- ●機器の知識、安全の情報、注意事項の全てについて熟知してからご使用下さい。
- ●この取扱説明書は保守点検を行う際重要なものとなりますので、お使いになる方がいつでも見られるところ に必ず保管下さい。
- ●本書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。



:回避しないと、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示す。



:回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害 のみの発生を招くおそれがある場合を示す

なお、 | <u>注意</u> に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性が有ります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守って下さい。

- ●取付けには地中線用 GR 付高圧負荷開閉器施工技術認定証が必要です。
- ●取付けの際は、東京電力㈱殿の高圧回路が停止されているか、またはキャビネット内の気中開閉器、モールドジスコン、ピラジスコンが「切」になっていることを必ず御確認下さい。
- ●施工時には、東京電力㈱殿のキャビネット内需要家側回路の検電を必ず実施下さい。
- ●制御装置・開閉器は必ず A 種接地(キャビネット内接地端子)に接続して下さい。
- ●開閉器を「切」にして回路を点検する場合は、安全処置として必ず次のことを行って下さい。
 - 検電器により無電圧であることを確認する。
 - ・開閉器負荷側の回路を接地する。
 - ・点検終了後は必ず接地を外す。
- ●開閉器を投入する場合は、需要家側設備で作業を行っている者がいないか十分確認した後に、「入」にして下さい。

★ 注 意

- ●感電・火災・ケガの恐れがありますので、製品のネジ類は絶対ゆるめないで下さい。
- ●感電・火災・ケガの恐れがありますので、改造・分解は絶対にしないで下さい。
- ●制御装置を分解して内部プリント基板・部品に触れないで下さい。
- ●高圧受電中に制御装置のコネクターを抜き差しする場合は、必ず高圧手袋を着用下さい。
- ●廃棄する場合は産業廃棄物として処理下さい。
- ※本文中に記載されている記号の意味は下記の通りですので必ず守って下さい。



禁止

絶対に行わないで下さい。

0

厳守

指示に従って下さい。

A

感電 注意

感電の恐れがあります。

運搬・設置前の確認

- ① 開閉器の運搬は長距離運搬、手持ち運搬にかかわらず梱包のまま行って下さい。
- ② 開閉器本体を持上げる場合は、ブッシング等に衝撃を与えないよう注意して下さい。
- ③ 制御装置を置く場合は、衝撃を与えないようにして下さい。
- ④ 梱包を解かれたら、万一の輸送中におけるケース等の変形、ブッシング割れなどの破損が ないか、確認して下さい。



、設置・使用時の注意

- ① 本開閉器は次の範囲でご使用下さい。
 - a. 取付場所の周囲温度が-20°C~40°Cであること
 - b. 取付場所の標高が 1,000m 以下であること
- ② 次のような特殊な状態での本開閉器の使用は避けて下さい。
 - a. 引火性ガスまたは引火性粉塵のある場所
 - b. 異常な振動や衝撃のある場所
 - c. 腐食性ガスのある場所
 - d. ①項の範囲を超える場所
- ③ 負荷電流と電路の系統短絡容量について、次のことを確認の上でご使用下さい。
 - a. 負荷電流が定格電流以下であること。
 - b. 系統短絡容量が 160MVA 以下であること。
- ④ 耐電圧試験時の注意
 - a. VT は開閉器内部負荷側の R 相、T 相間に接続されていますので、取付後の 耐電圧試験は三相一括で実施して下さい。
 - b. <u>高圧回路の絶縁抵抗測定および耐電圧試験は、制御装置左側面の電源コネクター及び、制御コネクターを必ず外して実施して下さい。</u>



⑤ 開閉器・制御装置は気密構造となっているため、取付に必要なボルト以外のネジ 類は絶対にゆるめないで下さい。

1. 用 途

この開閉器は、地中ケーブル引込みの自家用高圧受電設備における保守の容易化、および高圧配電線への波及事故防止のため、電力会社との責任分界点である高圧キャビネット(相間90mmピッチの銅帯母線取付)の第3回路に設置し、高圧引込線路の開閉および事故点の切離しに使用します。

この開閉器は、手動による開閉機能の他に SOG トリップ動作機能を有しています。

SOG トリップ動作とは、過電流事故については開閉器に内蔵した変流器(3CT)により負荷側の過電流事故を検出記憶した後、電源側のしゃ断器が動作し、高圧配電線路が停電して制御電源がなくなると自動的に開閉器が開放する動作をいいます。

地絡事故については、開閉器に内蔵した零相変流器(ZCT)、および零相電圧検出器(ZPD)により検出した零相電流(Io)と零相電圧(Vo)の位相により、地絡電流の方向を判別し負荷側地絡事故と判定した場合、開閉器を即時開放します。

この様に方向性をもっていることから、電源側の地絡事故による不必要な誤動作を防ぐ事ができるため、開閉器からの負荷側高圧ケーブル長が長く、負荷側充電電流の大きい設備に最適です。又、制御装置用の電源変圧器(以下 VT)がハンガー(開閉器取付金具)内に内蔵され、取付後は開閉器主回路より制御装置用電源として機能します。したがって外部電源の配線工事は必要ありません。

① 地絡事故の場合

負荷側の高圧引込線路に地絡事故が発生した場合は、制御装置の地絡継電器が動作し、直ちに開閉器開放指令を出力して開閉器を開放します。

開放指令の出力と同時に制御装置の DG 動作表示(マグサイン)を反転させ、地絡事故であることの表示を行います。

(警報接点については 25 ページ、3.9 項をご参照下さい。)

② 過電流事故の場合

負荷側の高圧引込線路にロック電流値(650A)以上の電流が流れた場合は、制御装置の過電流継電器が動作し、過電流蓄勢トリップ回路が事故を記憶します。

この時、電源側のしゃ断器が動作し、制御電源がなくなってから 0.5 秒以上経過した後、開閉器開放指令を出力し、開閉器を開放します。

地絡事故の場合と同様に、開放指令の出力と同時に制御装置の SO 動作表示(マグサイン) を反転させ過電流事故であることの表示を行います。

(警報接点については25ページ、3.9項をご参照下さい。)

③ 地絡事故と過電流事故が重なった場合

負荷側の高圧引込線路において地絡事故と過電流事故が重なった場合、制御装置は過電流継電器が優先し、動作します。

この場合、地絡継電器は地絡検出を行いますが、過電流継電器が地絡継電器より早く動作し、 過電流ロック動作を行うため地絡継電器による開閉器の即時開放を行いません。従って、開 閉器の開放は過電流継電器により電源側のしゃ断器が動作し、制御電源がなくなってから0.5 秒以上経過した後、開閉器開放指令を出力し、開閉器を開放します。動作表示(マグサイン) は過電流事故(SO)の表示となります。

銅帯母線カバー ※添付品 420 415 過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器(地中線用·PDS 母線用·VT 付) 施工例 型式SB010 端子カバー ※※作品 開閉器 制御装置型式RM641 1320 1520 100 9648 005路 10 0 **o** 1100 1095 臺 \mathbf{R}^{ℓ} 0 (e) 鉤帯母線

- 5 -

2. 定格と仕様

① 開閉器

表-1

名	名称		称	過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器 (地中線用・PDS 母線用・VT 付)
形			式	SB010
定	格	電	圧	7,200V
定格	周	波	数	50Hz
極			数	3 極
定格	耐	電	圧	60kV
操	作	方	法	手動式
定	格	電	流	300A
定格短	時間	引耐	電流	12.5kA(実効値) 1 秒間
定格短	絡打	殳 入	電流	31.5kV(波高値) 3 回
定格負	荷電流	流開閉	量容	300A(力率 0.65~0.75) 200 回
定格過	負荷	遮 断	電流	720A 3回
定格地	絡り	庶 断	電流	30A 30回
定格励磁電流開閉容量 15A 10 [15A 10回		
定格充	電電流	流開閉	容量	10A 10回
質			量	29kg

② 制御装置

表-2

名称	過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器制御器		
形式	RM641		
定格制御電圧	AC100V		
定格 周 波 数	50Hz		
制御電圧変動範囲	AC85V~110V		
地絡動作零相電流整定値	0.2·0.4·0.6·0.8·1.0(A) 5 段階切換		
地絡動作零相電圧整定値	190V 固定(完全地絡時 6,600V×1/√3 の 5%)		
地絡動作時間整定値	0.2·0.4·0.6(秒) 3 段階切換		
地絡動作位相範囲	進み 135°~遅れ 45°		
ロ ッ ク 電 流 値 650A(動作範囲 450A 以上 650A 以下)			
試 験 方 法	手動式および自己診断方式		
制 御 電 源 表 示	LED(緑)		
動 作 表 示 (地 絡 ・ 過 電 流) マグサイン (橙) 手動復帰 (自 己 診 断) LED 異常時点灯 (赤) 自動復帰			
外部警報接点容量	AC 100V 7A, DC 100V 0.4A		
質量	4kg		

③ ハンガー(VT 付取付金具)

表-3

名	称		称	V・UAS(PDS 母線用)ハンガー			
品	番		番	SB010A017			
相	数		数	単 相			
定	格			1 ⁄2	電		一次側 6,600V
上	正 恰 电		圧	二次側 105V			
定	格		負	担	10VA		
定	格	格 周 波 数		数	50Hz		
定	格	耐 電 圧		圧	60kV		
質				量	17kg(VT 含む)		

- 8 -

202 級 O \bigcirc 注意書銘板 5 0 0 \bigcirc 制御装置外観図(型式 RM641) (286)ŧ P バリア (操作パネル部蓋は気密用です。 再装着時は確実に締め付けて下さい。) **⊠**-2 コネクター差込部 コネクター差込部 パネル部蓋 電源ケーブル 制御ケーブル **処密枠** 接地端子 主銘板 Ŋ 158. 4

233




図-3 操作パネル部各部名称

表-4 制御装置の操作パネルスイッチについて

❽

操作	試験機能選択用切替レバー の設定	試験時開閉器トリップ選択スイッチ の設定	開閉器本体の動作	
	の政定	の政定		
	常時	有	トリップ有	
試験用スナップスイッチ	試験時	有	アンフィー	
の投入	常時	無	トリップ無	
	試験	無	トラクノ無	
DGR 試験器による	常時	有•無共※	トリップ有	
DG·SO 模擬入力	試験時	有	トリップ有	
DO CO (XIM)	5八周火 P寸	無	トリップ無	

(

試験用端子台



- ※1. <u>試験機能選択用切替レバーが「常時」側設定のときに DGR 試験器による DG・SO の入力をおこなった場合、トリップスイッチの「有」、「無」設定に関係なく開閉器はトリップします。</u>ご注意下さい。
- ※2. 「DG·SO 切換可能試験用スナップスイッチ」は2秒ほど倒して下さい。
- ※3. 復帰用スイッチはマグサインが完全に反転するまで押し続けて下さい。






図-5 ハンガー据付図





注:結線図中にある開閉器および制御装置を接続するケーブルの各期号は、制御装置パネル上の試験用端子台の記号と異なります。

図-8 留意事項銘板

留意事項

自動トリップ時のリセットについて

事故復旧後に開閉器を投入する場合は、操作ハンドルを一旦「切」方向に戻してから「入」操作して下さい。

次に制御装置の復帰スイッチを押して事故表示を復帰させて下さい。

試験時トリップ動作選択スイッチと試験スイッチについて

・ 試験時トリップ動作選択スイッチを「有」側に選択し、試験スイッチを、 DG 又は SO 側に倒すと <u>開閉器がトリップ</u>します。

通電中は充分に御注意願います。

復帰については、自動トリップ時のリセットを御参照下さい。

・ 試験時トリップ動作スイッチを「無」側に選択し、試験スイッチをDG 又は SO 側に倒すと <u>制御装置のみの点検</u>を自動で行います。

正常であれば事故表示(マグサイン)します。

動作を確認後、復帰スイッチを押して事故表示を復帰させて下さい。

異常ランプについて

制御装置内部に異常があると異常ランプが点灯し、自動トリップ動作はロックされます。

異常ランプが点灯している場合は、製造業者まで御連絡下さい。

SB010F004-01

※上記留意事項銘板は施工時、キャビネット扉内側(需要家側)に貼り付けているものです。

3. お取扱い

3.1 ご使用・取扱いする前のご注意事項について



本製品は需要家設備の保守容易化と、<u>地中ケーブルの地絡・短絡事故による**波及事**</u> **故防止のため**東京電力殿の責任分界点に設置する気中開閉器です。

3.2 ハンドルの操作方法

(開閉器を手動で操作するときのみ付属のハンドルを使用します。通常は開閉器に装着しておりません。)




図-9 開閉器操作ハンドルの操作方法

- ① ハンドルを開閉器のハンドル受に差し込み、ハンドルを時計方向に回転させると「入」、反時計方向に回転させると「切」となります。
- ② ハンドル操作は途中で止めることなく一気に操作して下さい。
- ③ 地絡事故あるいは過電流事故により開閉器が自動トリップした場合、開閉表示指針は「切」を指しますが、操作ハンドルは「入」の状態のままですのでリセット操作が必要です。 操作ハンドルを「切」方向にゆっくりと最後まで左回転させると、リセットされ通常の「入」 「切」操作が可能となります。
- ④ 手動操作をしない場合、ハンドルは取外し、高圧キャビネットの内側に収納しておいて下さい。

3.3 接 地

接地は機能上、又保安上のうえからも必ず接続して下さい。(A 種接地) 本器には開閉器・筐体接地端子間用と制御装置・開閉器接地端子間用の 2 本の接地リー ド線(5.5mm²・0.6m)が付属されています。

3.4 動作の確認

据付終了後は、充分安全にご注意の上、次の操作を行い動作確認を行って下さい。

- ① ハンドルにより開閉器の「入」・「切」操作を速やかに数回行い、異常のない事を確認して下さい。
- ② 試験端子台「P₁・P₂」に試験電源を印加するか、又は高圧充電時に開閉器を投入した状態で、以下の動作確認を行って下さい。
- ③ 電源表示 LED(緑)が点灯すること、又 8 秒経過しても自己診断異常表示 LED(赤)が点灯しない事を確認して下さい。
- ④ 試験時トリップ動作スイッチを「有」に倒した場合開閉器が「入」状態にセットされている場合、制御装置の試験スイッチを、DG 又は SO 側に約 2 秒間倒し、開閉器がトリップ動作し、動作表示マグサイン(橙色)が表示する事を確認して下さい。
- ⑤ 試験時トリップ動作スイッチを「無」に倒した場合開閉器が「入」状態にセットされている場合、制御装置の試験スイッチを、DG 又は SO 側に約 2 秒間倒し、動作表示マグサイン(橙色)が表示する事を確認して下さい。このとき開閉器は開放しません。
- ⑥ 制御装置の動作確認後は「復帰」スイッチを押し、動作表示を復帰して下さい。(高圧充電中に開閉器トリップ動作をした場合は、開閉器投入後に復帰用スイッチを押して下さい。)

3.5 自己診断機能

制御装置は試験スイッチによる動作確認機能の他、自己診断機能を持っています。自己診断は継電器入力部(地絡、過電流検出部)に定期的に模擬信号を印加し、回路チェックを自動的に行います。

- ① 自己診断機能の動作
 - 電源投入後、又は復帰スイッチを押した後、約8秒後に自己診断を開始します。
- ② 異常がない場合 異常がなければ約12時間間隔で引き続き自己診断を行います。
- ③ 異常を検出した場合の表示 異常を検出したときは自己診断異常表示ランプ LED(赤)を点灯させると同時に、外部警報接点出力を閉路します。(B₂・B_C 間閉路)。異常が復旧したときランプは消灯し、外部警報接点出力を開路します。(B₂・B_C 間開路)
- ④ 異常を検出した場合の動作
 - 異常を検出したときは約13秒間隔で自己診断を行います。異常が取り除かれてから約13秒間隔の自己診断が2回連続して正常であれば、通常の約12時間間隔の自己診断動作に戻ります。

- 3.6 外部警報接点出力 (接点仕様は 25 ページを参照下さい。) 外部警報接点出力は次の条件で個別に出力(無電圧接点)されます。
- ① 事故を検出し、開閉器トリップ出力した時(瞬間出力) ……B₁-B_C間閉路
- ② 制御装置異常時(異常中は出力)

······B₂-B_C間閉路

※B_C はコモン(共通)です。

3.7 地絡動作電流および地絡動作時間の設定

この地絡継電器は零相変流器で零相電流を、零相電圧検出器で零相電圧を検出して、その大きさと位相を判別し動作させる方式です。

① 地絡動作電流整定値の設定

高圧需要家殿の受電設備は、電力会社の配電用変電所の地絡継電器との協調がとられている事が必要です。変電所との地絡保護協調をとるためには、通常は地絡動作電流整定値を 0.2A に設定すれば充分ですが、検出感度が良過ぎて微弱事故で動作する事があり、そのような場合は地絡動作電流整定値を上げて下さい。

地絡動作電流整定タップを 0.6A 以上に設定する場合は、配電用変電所の地絡継電器の保護範囲に接近し、協調がとれなくなる場合がありますので、設定の際には電力会社の営業機関と連絡をとるなどして電力側との協調をとって下さい。

② 地絡動作時間整定値の設定

電力会社の配電用変電所の地絡継電器動作時間は通常1秒以上なので、高圧のお客様側では1秒未満が要求されます。第2分岐のない場合には0.2秒のタップで使用します。しかし構内に高圧分岐が数段ある場合は、図-10のように設定する必要があります。一般のしゃ断器(CB)では0.3秒の時間差があると協調がとれます。電力会社の変電所によっては1秒以下の場合がありますが、この時は事前に電力会社の営業機関とご相談して下さい。




図-10 高圧分岐が数段ある場合の動作時間の協調

3.8 制御回路の基本動作テスト

制御装置試験スイッチによる動作確認に加え、実際の事故を模擬した試験(模擬短絡試験、模擬地絡試験)を実施する場合は次の方法で行って下さい。

試験を行う際、位相試験器があればより詳細な試験を実施する事が可能です。

この制御装置はパネル部分に試験端子(電源・警報・電圧・電流・過電流)が用意されています。

試験機能選択用切替レバーが「常時」側の時は電源は VT からの入力となり、警報接点出力は外部警報出力線に出力されます。又「試験時」側の時は端子台「 P_1 」「 P_2 」への外部電源入力となり、警報接点出力は端子台「 B_C 」「 B_1 」に出力されます。

- ※「常時/試験時」の切替レバーを「試験時」側に倒してから、試験用電源 $(P_1 \cdot P_2)$ 、警報出力 $(B_1 \cdot B_C)$ 、電圧 $(T \cdot G)$ 、電流 $(kt \cdot lt)$ 、および過電流 $(OC \cdot OC)$ の接続を行って下さい。
- ※ 位相試験器を用いた試験について



- 試験時には試験手順に従って実施し、記載のないことは行わないで下さい。
- 試験時には試験機能選択用切替レバーを「試験側」に必ず倒して実施して下さい。
- 試験機能選択用切替レバーが「常時側」の時、試験端子から模擬入力した場合はトリップ 動作スイッチ「有」「無」の設定に関係なく開閉器は動作します。ご注意下さい。

試験機能選択用切替レバーが「試験」側で試験端子「 $P_1 \cdot P_2$ 」に AC100V を入力した時、開閉器トリップ「有」「無」の選択ができます。

試験機能選択用切替レバーが「試験」側で試験時トリップ動作スイッチを「有」側にセット状態で試験を行いますと、開閉器が開放動作します。「無」側の場合は開閉器の開放は致しません。 試験を実施する前に必ず試験時トリップスイッチ「有」「無」の設定状態をご確認下さい。『5.2 動作の確認(30 ページ)をご参照下さい。』




図-11 模擬地絡試験回路(その1)

試験例として、位相試験器を使用した場合の作業を示します。

- ※高圧受電時に試験を行うと、配電線路・負荷変動などの影響で残留電圧が発生し、機器に異常がなくとも測定値が管理範囲に収まらないときがあります。この場合は開閉器を開放してから再 度測定下さい。
- (a) 地絡動作における動作零相電圧値の確認試験

試験を実施する前に必ず試験時トリップスイッチ「有」「無」設定状態をご確認下さい。



- (1) 図-11 に示す試験回路を構成して下さい。
- (2) (VOLTAGE ADJ.)を0V、(CURRENT ADJ.)を整定電流値の150%(例:整定電流が0.2Aの場合、200×1.5=300mA)、(PHASE ADJ.)を0°に調整して下さい。
- (3) (START)スイッチを押し、(VOLTAGE ADJ.)を徐々に上げて下さい。開閉器又は制御装置が動作する最小零相電圧値を測定し、190V±25%(143~238V)の範囲内である事を確認して下さい。
- (b) 地絡動作における動作零相電流値の確認試験

試験を実施する前に必ず試験時トリップスイッチ「有」「無」設定状態をご確認下さい。



- (1) 図-11 に示す試験回路を構成して下さい。
- (2) 制御装置の電流整定値を 0.2A に設定して下さい。
- (3) (VOLTAGE ADJ.)を 285V、(CURRENT ADJ.)を 0 A、(PHASE ADJ.)を 0°に調整して下さい。
- (4) (START)スイッチを押し、(CURRENT ADJ.)を徐々に上げて下さい。開閉器又は制御装置が動作する最小零相電流値を測定し、0.2A±10%(0.18~0.22A)の範囲内である事を確認して下さい。
- (5) 0.4A 以上の整定タップについても、0.2A と同様の方法で確認して下さい。
- (c) 地絡動作における動作位相角の確認

試験を実施する前に必ず試験時トリップスイッチ「有」「無」設定状態をご確認下さい。



- (1) 図-11 に示す試験回路を構成して下さい。
- (2) (VOLTAGE ADJ.)を 285V、(CURRENT ADJ.)を整定電流値の 1,000%(例:整定電流値が 0.2A の場合、0.2×10=2A)、(PHASE ADJ.)を進み 180° 付近に調整して下さい。
- (3) (START)スイッチを押し、(PHASE ADJ.)を 0°方向に徐々に動かして下さい。 開閉器又は制御装置が動作する動作開始位相角を測定し、その値が進み 135±10°(125~145°)の範囲内である事を確認して下さい。
- (4) (PHASE ADJ.) を遅れ 90° 付近に調整して下さい。
- (5) (START)スイッチを押し、(PHASE ADJ.)を 0°方向に徐々に動かして下さい。開閉器 又は制御装置が動作する動作開始位相角を測定し、その値が遅れ 45° ±10° (35~ 55°)の範囲内である事を確認して下さい。

(d) 地絡動作における動作時間の確認試験

試験を実施する前に必ず試験時トリップスイッチ「有」「無」設定状態をご確認下さい。

- (1) 図-11 に示す試験回路を構成して下さい。
- (2) (VOLTAGE ADJ.)を285V、(CURRENT ADJ.)を整定電流値の130%(例:整定電流値が0.2Aの場合、200×1.3=260mA)、(PHASE ADJ.)を0°付近に調整して下さい。
- (3) カウンタ(SEC)表示にし、(RESET)スイッチを押し、表示を"0"にして下さい。
- (4) 制御装置の時間整定値を 0.2s に設定し、(START)スイッチを押して下さい。
- (5) 開閉器又は制御装置が動作した時のカウンタ表示が 0.4s 以内である事を確認して下さい。
- (6) 0.4s 以上の時間整定値に対しても、0.2s と同様の方法で確認して下さい。

(e) 過電流動作の確認試験

試験を実施する前に必ず試験時トリップスイッチ「有」「無」設定状態をご確認下さい。

- Ŵ
- (1) 図-12 に示す試験回路を構成して下さい。
- (2) (CURRENT ADJ.)を 0.325A に調整して下さい。
- (3) (START)スイッチを押し、約 1 秒後に(STOP)スイッチを押すと同時に、補助電源スイッチを OFF にして下さい。
- (4) 開閉器または制御装置が動作して、制御装置の事故表示がある事を確認して下さい。




図-12 模擬地絡試験回路(その2)

(f) 試験終了後の確認事項



- (1) 試験終了後は必ず試験端子の電源 $(P_1 \cdot P_2)$ 、警報出力 $(B_1 \cdot B_C)$ 、電圧入力 $(T \cdot G)$ 、電流入力 $(kt \cdot lt)$ 全ての接続線を取り除いてから、「常時/試験」の切替レバーを「常時」側に戻して下さい。
- (2) 試験終了後は、試験時トリップスイッチを「無」側に戻して下さい。

3.9 試験管理値と警報接点について

表-5 試験管理値

試	験 項 目	試 験 条 件	規	格
			0.2A	0.18~0.22A
		Vo = 285V	0.4A	0.36~0.44A
	動作電流値		0.6A	0.54~0.66A
		位相 = 0°	0.8A	0.72~0.88A
			1.0A	0.90~1.10A
	動作電圧値	lo = 150% 位相 = 0° 143~238V		~238V
地絡検出特性	動作時間	lo = 130%	0.2 秒	0.1~0.3 秒
		Vo = 285V 位相 = 0°	0.4 秒	0.3~0.5 秒
			0.6 秒	0.5~0.7 秒
		lo = 400%	0.2 秒	0.1~0.2 秒
		Vo = 285V	0.4 秒	0.3~0.4 秒
		位相 = 0°	0.6 秒	0.5~0.6 秒
	 位相特性	lo = 1000%	進み	135° ±10°
	1五1月141王	Vo = 285V	遅れ	45° ±10°
	 過電流ロック電流値	CT 比 2000:1 の電流を	225~	325mA
過電流蓄勢	地电ルロノノ电ル性	OC 端子に通電する。	主回路側電流 450	0~650A に相当
トリップ	 F 時限(事故時限)※	4 秒で事故記憶の確認	5±0.5 秒	トリップ
	1 时以(于以时以/六	6 秒で事故解除の確認	0 ± 0.0 πy	不動作

[※]F時限とは過電流事故記憶時間を示します。




図-13 警報接点の回路構成例

	20 音報	1女 / L 1水	
接点記号	警報接点の種類	警報接点閉路時間	警報接点容量
B _C -B₁(赤•緑)	地絡•過電流警報接点	約 100ms	抵抗負荷の場合 DC100V 0.4A AC100V 7.0A
B _C -B ₂ (赤•黄)	自己診断接点	異常中は連続出力	L 負荷の場合 DC100V 0.2A AC100V 2.5A

表-6 警報接点仕様


※ 警報接点確認について

- ① 手動にて確認する場合は高圧受電後、開閉器を「入」、試験機能選択レバーを「常時側」に設定し、開閉器トリップスイッチを「有」に倒し DG・SO スイッチをどちらかに倒しますと開閉器動作と同時に $B_c \cdot B_1$ 間に出力されます。(瞬時出力約 100ms)
- ② B_C·B₂間の出力はありません。(制御装置異常発生時のみ連続的に出力されます。)
- ③ 試験機能選択用切換レバーを試験側に設定した場合は、制御器パネル端子 $B_C \cdot B_1$ 間に出力されます。外部に接続されている警報出力線には出力されませんのでご注意下さい。
- ④ B_C・接地間には、サージアブソーバ(バリスタ電圧:820V(V1mA))が取り付けてあります。

4. 負荷側ケーブル接続材料について

4.1 圧縮端子


本製品に使用する圧縮端子は、一般社団法人日本電力ケーブル接続協会の JCAA K 1001 を取得した図-14 の圧縮端子を御使用下さい。



ケーブルサイズ	形式	ФА	ΦВ
22mm ²	DP402-22	22.5	6.0
38mm ²	DP402-38	22.5	8.0
60mm ²	DP402-60	22.5	10.6
100mm ²	DP402-100	26.0	12.6
150mm ²	DP402-150	26.0	15.4

図-14 圧縮端子(三英社製作所製)


4.2 銅帯母線カバー



※銅帯母線カバーは前・後があります。ご注意下さい。

図-15 銅帯母線カバー(本体付属品)

4.3 端子カバー




※端子カバーはケーブルサイズ CVT150 まで対応しています。

図-16 端子カバー(本体付属品)

4.4 屋内終端接続材料

本製品に使用するケーブル屋内終端接続部は、一般社団法人日本電力ケーブル接続協会の JCAA K 1301 を取得した屋内終端接続材を御利用下さい。



種 類	寸法(mm)		
1年 次	Α	В	
CVT22A	12.5	30.3	
CVT38A	14.3	30.3	
CVT60A	16.3	32.3	
CVT100A	19.0	37.7	
CVT150A	21.7	37.7	






図-17 コンパクト型ゴム・ストレスコーン式 ※参照㈱フジクラコンポーネンツ殿





導体公称断面積	各部の寸法(mm)			
(mm²)	D1	D2	D3	約L
22	27.5	33	18	140
38, 60	31.0	36	21	140
100	36.0	40	25	145
150	44	46	31	150

部番	品 名
1	絶縁ゴム(シリコン製)
2	導電性ゴム(シリコン製)
3	スペーサー(シリコン製)

図-18 プレハブ式 ※参照㈱井上製作所殿

5. 保守点検および更新時期について

本製品はメンテナンスフリーを目標として製作してありますが、安全にご使用していただくためには保守点検を行うことが望ましく、表7を参考に使用状態に合わせた頻度で実施して下さい。

- ① 日常点検
 - 日常随時、主として目視により機器や接続ケーブルに異常がないことを確認して下さい。
- ② 巡 視
 - 点検順序の点検周期に従って、主として個々の配線機器などの外観点検を行って下さい。
- ③ 定期点検
 - (a) 月次点検
 - 月一回以上、主として外観点検を行って下さい。
 - (b) 年次点検
 - 年一回以上、主として外観点検、3.4 項「動作の確認」、3.8 項「制御回路の基本動作テスト」を行って下さい。又、試験結果(データ)を保管して下さい。
 - (c) 臨時点検
 - 電気事故、台風、雷多発期などに対処するため特別に点検を行って下さい。

5.1 外観点検



電圧のかかった状態においても目視で表-7 の点検ができます。感電しないように十分注意して下さい。

表-7


No.	チェック項目	チェック内容
1	開閉器の外観	ヒビ、傷、異常な変形などの損傷がないこと。
2	制御装置の外観	① 錆、異常な変形等の損傷がないこと。 ② パネルカバーが確実に閉められていること。
3	制御電源	① 制御電源表示 LED(緑)が点灯していること。 ② 試験機能選択用切替レバーが「常時」に入っていること。
4	制御装置の動作表示	① 動作表示マグサイン(橙色)が表示されていないこと。 ② 異常表示 LED(赤色)が点灯していないこと。

※更新推奨時期について


- ・ 更新推奨時期とは、機能や性能に対する製造者の保証値ではなく、通常の使用条件・環 境条件の下で、保守・点検を行い使用した場合、機器構成材の老朽化などにより新品と 交換した方が一般的に経済的と考えられる時期です。
- 保守・点検などの頻度により使用年数も変わります。
- ・ 高圧機器の更新推奨時期は 10 年が目安とされております。10 年を経過しましたら速やかに交換準備の計画を進めて頂きますよう宜しくお願い致します。

5.2 動作の確認

1. 試験機能選択用切替レバー(常時側の時)



2. 試験機能選択用切替レバー(試験側の時)



5.3 試験及び操作上の注意

- ① 試験用スイッチは表示が動作したら速やかに放して下さい。 (スイッチを倒している間は模擬信号が流れます。)
- ② 試験端子 $P_1 \cdot P_2$ には、御確認の上 AC100V を入力して下さい。 $(P_1: \pi_0, P_2: \mathcal{P}_1)$
- ③ 試験時、開閉器をトリップ動作させるとき以外は試験時トリップスイッチを「無」側に倒しておいて下さい。

(不用意な操作による開閉器動作を防げます。)

④ VT は開閉器内部負荷側の R 相と T 相に接続されていますので、ケーブル接続後の耐電 圧試験は三相一括で実施して下さい。

高圧回路の耐電圧試験は制御装置左側面の制御コネクターおよび、電源コネクターを必ず外して実施して下さい。

耐電圧試験実施後は必ず制御コネクターおよび、電源コネクターを元の状態に戻して下さい。

6. 保証期間と保証範囲

(1) 保証期間

本製品の無償保証期間はご納入後1年と致します。

(2) 保証範囲

上記保証期間中に弊社の責任により故障が生じた場合は無償で修理を致します。 但し、次に該当する場合は無償修理の対象範囲から除外させていただきます。

- ① ご使用者の不注意、天災、災害などの不可抗力による故障。
- ② 弊社もしくは、弊社が委託したもの以外の改造又は修理に起因する故障。 尚、ここで言う保証とは納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により他の部分 或いは機器に誘発される損害などの無償保証はご容赦いただきます。

配電機器の専門メーカー San-Eisha



本 社 〒142-8611 東京都品川区荏原5丁目2番1号 ℡ (03) 3781-8111 代 表

開発営業グループ

Tel (03) 3781-8132 ダイヤルイン FAX (03) 5498-7228